



Limpiador microbiano universal de limpieza profunda para pisos

Creado en Marzo 2025

1. NOMBRE DEL PRODUCTO

Limpiador microbiano universal de limpieza profunda para pisos TEC®

2. FABRICANTE

TEC Specialty Products LLC
1105 South Frontenac Street
Aurora, IL 60504-6451 U.S.A.
800.552.6225 Oficina
800.832.9023 Servicio Técnico
800.952.2368 Fax
tecspecialty.com

3. DESCRIPCIÓN

El Limpiador microbiano universal de limpieza profunda para pisos (MUDC por sus siglas en inglés) de TEC® es un limpiador profundo restaurador listo para usarse en superficies duras, diseñado para eliminar la suciedad y la mugre en áreas muy transitadas. El MUDC también elimina los restos de jabón de limpiadores anteriores, al tiempo que restaura la integridad de la superficie de los revestimientos de piso originales sin dejar residuos. El limpiador universal de limpieza profunda para pisos también puede diluirse para su uso como limpiador diario de pisos.

Beneficios y características clave

- Fórmula a base de agua lista para usarse
- No es peligroso y no emite vapores nocivos
- No contiene blanqueadores
- pH neutro 7.3-8.2
- Limpia la suciedad, las manchas y elimina olores en una sola aplicación
- Restaura la integridad de la superficie del piso
- Cero COV

Envase

Cubo plástico de 2 galones (7.57 L) Producto núm. 10015567
Cubo plástico de 4 galones (15.13 L) Producto núm. 10015556

Cobertura

Utilícelo directamente (sin diluir) como limpiador profundo restaurador, con un rendimiento de 1,300-1,350 pies²/galón (121-125 m²/3.78 L). Para usar el MUDC como limpiador diario, diluya 1 parte del MUDC en 2 partes de agua fría (por volumen). Nota: El equipo de aplicación, las técnicas y la textura de la superficie del piso determinarán las tasas de cobertura reales.

Almacenamiento

Cierre bien el envase después de cada uso. Almacene solo en el envase original alejado de la luz solar directa. Almacene y use a temperaturas entre 40-120°F (4-49°C).

Vida útil

2 años en el envase original sin abrir.

Limitaciones

- No use agua caliente con el Limpiador microbiano universal de limpieza profunda para pisos, ya que el agua caliente mata los microbios.
- No mezcle el MUDC con otros productos limpiadores debido a la posible incompatibilidad con los microbios.

Precauciones

No use agua caliente.

Lea completamente la información de advertencia impresa en el recipiente de este producto antes de usarlo. Para información médica de emergencia, llame al 1-888-853-1758.

Esta Hoja de Datos del Producto ha sido preparada de buena fe, con base en la información disponible en el momento de su publicación. Su intención es proporcionar a los usuarios información y pautas de uso y aplicación adecuados de los productos marca TEC a los que se refiere en condiciones ambientales y de trabajo normales. Como cada proyecto es diferente, TEC Specialty Products LLC no puede responsabilizarse por las consecuencias de variaciones en dichas condiciones o por condiciones no previstas.

4. INFORMACIÓN TÉCNICA

Propiedades físicas

Limpiador microbiano universal de limpieza profunda para pisos TEC	
Descripción	
Composición	Solución microbiana patentada a base de agua
Color	Transparente
pH	7.3-8.2
Contenido de COV	0 g/L
Temperatura para aplicación	No aplique a menos de 40°F (4.4°C)
Estabilidad de congelamiento-descongelamiento	NO DEJE CONGELAR.
Almacenamiento	Cierre bien el envase después de cada uso. Almacene solo en el envase original alejado de la luz solar directa. Almacene y use a temperaturas entre 40-120°F (4-49°C).
Vida útil	2 años en el envase original sin abrir.

5. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Aplicación

Agite o revuelva el MUDC antes de usarlo. Barra todo el piso antes de aplicar el MUDC. Humedezca previamente el piso con agua fría del grifo utilizando un rociador portátil. Aplique el MUDC en cantidades iguales sobre el piso previamente humedecido utilizando un rociador de bomba (para maximizar la cobertura) o una máquina automática. Aplique solo la cantidad necesaria de MUDC sobre un área razonable para que pueda volver a agitarse y extraerse antes de secarse al aire. Agite el MUDC inmediatamente después de aplicarlo al piso. Vuelva a agitar y extraer el residuo de MUDC 10 minutos después de la agitación inicial utilizando el equipo de extracción adecuado. Después de la extracción, deje secar al aire durante 15-30 minutos.

Limpieza

Enjuague el equipo con agua fresca de la llave.

6. DISPONIBILIDAD

Los productos TEC de primera calidad para preparación de superficies, baldosas, piedra, alfombra, madera y revestimientos para pisos flexibles están disponibles en todo el país. Para encontrar los productos TEC en su zona, comuníquese al:

Teléfono: 800-832-9002
Sitio web: tecspecially.com

7. GARANTÍA LIMITADA

Los productos cubiertos por esta Hoja de Datos del Producto se venden sujetos a una Garantía limitada y términos relacionados. **TEC Specialty Products niega las garantías implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular y todos los daños incidentales y consecuentes que surjan de la venta, compra o uso de este producto.** Para obtener detalles sobre la garantía limitada, visite tecspecially.com. Para obtener una copia impresa de la Garantía limitada, llame a TEC Specialty Products al 1-800-832-9023 o envíe una solicitud por escrito a la dirección en la Sección 2 de esta Hoja de Datos del Producto.

8. MANTENIMIENTO

No se aplica.

9. SERVICIOS TÉCNICOS

Literatura técnica y de seguridad

Para adquirir literatura técnica y de seguridad, visite nuestro sitio web en tecspecially.com.

10. SISTEMA DE ARCHIVO

División 9

Datos del producto

La información contenida en esta hoja de datos del producto es válida por 90 días a partir de la fecha indicada arriba. Visite www.tecspecially.com/es-mx/product-support para ver o descargar la información más actualizada.

ESTA PÁGINA SE DEJÓ EN BLANCO INTENCIONALMENTE



Para obtener más información, visite TECspecialty.com



TEC Specialty Products LLC | 1105 South Frontenac Street, Aurora, IL 60504-6451



@TECInstallationSystems



tecinstallationsystems



TECInstallationSystems



TEC Installation Systems